

# D613R

КОЛЯСКА детская универсальная 3D



Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

www.novobaby.ru

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании "GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD" в России, Украине, Казахстане, Беларуси



4607135412416



Manufacturer: Goodbaby Child Products Co., Ltd. d: No.28 East Lufeng Road, Lujia Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 215331, P.R.China  
Tel.: 0086-512-57871888 Fax: 0086-512-57871558


Производитель: Компания «Гудбэби Чайд Продактс» Адрес: №28 Ист Люфенг Роад, Луджия Таун, г. Куншань, провинция Цзянсу, 215331, КНР  
Тел.: 0086-512-57871888 Факс: 0086-512-57871558



# D613R

КОЛЯСКА детская универсальная 3D

Инструкция по эксплуатации



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

## КОЛЯСКА детская универсальная 3D

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

#### ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

#### ВНИМАНИЕ!

- Опасно оставлять ребенка без присмотра.
- Избегайте серьезных травм от выпадения или выскальзывания вашего ребенка из коляски.
- Всегда пользуйтесь паховым ремнем безопасности вместе с поясным ремнем.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и целостность ремней безопасности.
- Как только ваш ребенок сможет сидеть самостоятельно, используйте ремни безопасности.
- Только взрослый человек может регулировать наклон спинки.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Во избежание получения травм убедитесь, что при сложении и раскладывании коляски ребенка нет рядом.
- Когда коляска остановлена, всегда пользуйтесь тормозом.
- Рекомендованное время нахождения ребенка в коляске в сидячем положении – от 30 минут до 1 часа.
- Данная модель коляски предназначена для детей в возрасте от рождения до 36 месяцев.
- Не перевозите в коляске более 15 кг на каждое сиденье.
- Никогда не размещайте более 5 кг в багажной корзине. Если вес превышает допустимые нормы, коляска может перевернуться.
- Если вы повесите что-нибудь на ручку коляски, она может потерять устойчивость.
- Толщина матрасика, используемого в прогулочном блоке, не должна превышать 25 мм.
- Коляска НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для использования ее во время катания на коньках или бега.
- Перед эксплуатацией коляски убедитесь, что все фиксирующие устройства исправны.
- Перед эксплуатацией коляски проверьте, чтобы все крепления рамы и прогулочного блока были исправны.
- Соответствует стандарту EN1888:2003 [E]+A1/A2/A3:2005.
- Соответствует стандарту GB 14748-2006 (требования по безопасности для детских колясок).


## D613R

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



тент	крючок сложения коляски
плечевые ремни безопасности	кнопка отсоединения прогулочного блока
ограничительный поручень	кнопка отсоединения ограничительного поручня
паховый ремень безопасности	фиксатор поворотных колес
подножка	ручка
подставка для ног	
регулировка наклона спинки	
рычаг сложения коляски	корзина
педаль	переднее колесо
тормоз	заднее колесо

## КОЛЯСКА детская универсальная 3D


### СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Снимите упаковку. Откройте коробку, достаньте прогулочный блок, удалите упаковку. На рисунке 1 перечислены все части, которые входят в комплект.
- Установка задних колес: Вставьте модуль задних колес в заднюю опору до щелчка. Внимание: левая и правая стороны имеют отличия. Чтобы снять задние колеса, нажмите на пружинный фиксатор (рис.2).




**ПРИМЕЧАНИЕ:** правое заднее колесо отличается от левого. Располагайте колеса правильно.





- Раскладывание коляски: Потяните за крючки с обеих сторон рамы (рис.3 а), затем поднимите всю раму целиком, нажмите на педаль, расположенную сзади, и одновременно раскройте раму. Щелчок будет обозначать, что коляска раскрылась правильно (рис.3б).
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Проверьте, чтобы блокирующие фиксаторы на раме выступали наружу. Если их не видно, возьмитесь за ручки, ногой сдвиньте педаль вперед, пока прогулочный блок не достигнет линии-индикатора.

## D613R



### СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Установка прогулочного блока: Вставьте адаптер прогулочного блока в соответствующее крепление до щелчка. То же самое проделайте с другой стороны. Прогулочный блок может быть установлен против хода движения (рис.4). Чтобы снять прогулочный блок, нажмите на кнопки фиксатора и поднимите прогулочный блок.




- Установка тента: Пристегните основание тента к фиксатору, расположенному на раме, чтобы установить тент. Чтобы снять тент, потяните основание тента вверх (рис.5).




- Блокировка поворотных колес: Опустите поворотные фиксаторы, чтобы зафиксировать положение передних колес (рис.7а). Чтобы колеса стали вращаться, поднимите фиксаторы (рис.7б).

## КОЛЯСКА детская универсальная 3D

### СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Тормоз: Нажмите на рычаги тормоза на обоих задних колесах. Фиксаторы тормоза должны попасть в отверстие, чтобы заблокировать колесо (рис. 8а). Чтобы разблокировать колеса, поднимите рычаги тормоза вверх (рис. 8б).




- Установка ограничительного поручня: Совместите фиксаторы ограничительного поручня с прорезями и вставьте их в отверстия (рис.9).
- Нажмите на кнопки фиксатора, расположенные с обеих сторон и потяните ограничительный поручень на себя, чтобы убрать его.





- Регулировка системы ремней безопасности: Нажмите на рычаг регулировки наклона спинки и потяните спинку коляски вниз, до желаемого положения. Чтобы привести спинку в вертикальное положение, просто поднимите ее вверх (рис.10).
- Регулировка системы ремней безопасности: Снимите прогулочный блок. Вставьте ремни безопасности в верхнюю часть ремня вверх, затем потяните за поясной ремень, расположенные с обеих сторон рамы, до щелчка (рис.11а). Чтобы удлинить ремни безопасности: выньте верхнюю часть ремня вверх, укоротите ремни, расправьте их и зафиксировать его (рис.11а).

## D613R



### СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Регулировка подножки: Поднимите подножку на желаемую высоту. Чтобы опустить подножку, нажмите на регулировочные приспособления, расположенные с обеих сторон рамы (рис.12).




- Установка полога: Наденьте полог на нижнюю часть коляски, закройте его при помощи кнопки (рис.13).
- Установка дождевика: Найдите кнопку дождевика, верхняя часть которого должна покрывать тент, расправьте его. При помощи застежек-липучек прикрепите дождевик к передним опорным ножкам коляски (рис.14).





- Регулировка москитной сетки: Наденьте эластичную часть москитной сетки на тент, закройте ее при помощи застежек-липучек. После этого расправьте москитную сетку. Короб SLO09 можно установить на коляску. Короб, установленный на коляску, предназначен для детей.

## КОЛЯСКА детская универсальная 3D


### ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЛОЖЕНИЕ



- Установка короба: Снимите прогулочный блок. Вставьте разъемы короба в крепления, расположенные с обеих сторон рамы, до щелчка (рис.16а).



- Чтобы убрать короб: Нажмите на кнопки фиксатора, расположенные с обеих сторон и поднимите короб, чтобы снять его (рис.16б).
- Складывание коляски: Сложите тент. Поднимите заднюю педаль, поднимите заднюю ручку, поднимите, расположенные на обеих ручках коляски, и согните коляску вперед вниз до щелчка (рис.17а). Коляска может самостоятельно стоять в сложенном положении (рис.17а).



**ВНИМАНИЕ**  
Если прогулочный блок установлен против направления движения, коляску сложить невозможно.

## D613R

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплектующих коляски, немедленно их замените.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Чистите текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские. Требования по безопасности и методы испытаний», по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские», по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».

**ВНИМАНИЕ!**  
Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

## КОЛЯСКА детская универсальная 3D

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина. Внимание! Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

#### Отметка о продаже

Изделие ....коляска детская универсальная .... Модель .....D613R .....  
Гарантийный срок ..... 6 мес. .... Срок службы ..... 36 мес. ....

Штамп магазина \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.  
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.  
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.  
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.  
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:  
- механическое повреждение в результате удара или падения;  
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;  
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;  
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

## D613R