

Система качества производителя соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

www.novobaby.ru

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Род, Людзия Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com



20120827-1


geoby®

made
for
life

C819R01

**Коляска детская
прогулочная**

Инструкция по
эксплуатации



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.

Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!


- Коляска предназначена для детей от 7 мес. до 3-х лет.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за ручень.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» 1 час без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку 20 кг.
- Вес вещей в багажной корзине не более 3,0 кг.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!



Рама	1 шт.	Задняя ось в сборе	1 шт.
Задние колеса в сборе	2 шт.	Дождевик	1 шт.
Передние колеса в сборе	2 шт.	Европолог	1 шт.




СБОРКА



1. Раскладывание коляски (рис. 1-1а)
 Расстегните защелку, которая находится на раме. Возьмитесь за ручку и потяните ее вверх. Когда коляска будет полностью раскрыта и разложена, вы услышите щелчок.




2. Сборка заднего колеса (рис. 2)
 Сначала снимите шплинт и прокладку с задней снимите шплинт и прокладку с задней оси. Затем наденьте одно колесо на ось с внутренней стороны, закрепите прокладку на оси. Вставьте прямую часть шплинта в отверстие оси. Совместите втулки на колпаке колеса с отверстиями на колесе и пристегните их.




3. Установка задних колес (рис. 3)
 Установите оба задних колеса на заднюю ось, как показано на рисунке. Вставьте крепление задних колес в соответствующее отверстие на задней части рамы. Поднятая кнопка на опорной пружине указывает на то, что заднее колесо установлено правильно. Когда вы складываете коляску, нажмите на кнопку и снимите заднее колесо.


СБОРКА




4. Установка переднего колеса (рис. 4)
 Вставьте группу передних колес в стойку. Если красная кнопка не нажата, колеса красная кнопка не нажата, колеса установлены правильно. Если нажать на кнопку, колесо можно снять.




5. Установка столика (рис. 5)
 Вставьте поднос в отверстия на ручке. Убирайте поднос каждый раз, когда вы соберетесь сложить коляску.



6. Установка поручня (рис. 6-6а)
 Вставьте поручень в подлокотники. Если все сделано правильно, вы услышите щелчок.
Демонтаж поручня. Потяните рычаги с обеих сторон коляски и потяните поручень вверх.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




7. Регулирование спинки (рис. 7)

Возможны 3 положения наклона спинки. Если потянуть за специальную ручку, можно регулировать положение спинки. Поднимите спинку, вы можете зафиксировать ее в нужном вам положении.




8. Использование тормоза (рис. 8)

Если нажать на оба рычага тормоза, коляска остановится. Если поднять рычаги вверх, коляска снова будет двигаться.



9. Использование тента (рис. 9)


Потянув стойки тента, вы сможете его разложить или сложить.



10. Использование подножки (рис. 10)


Возможны 2 положения подножки. Чтобы поднять или опустить подножку, нажмите на кнопку, которая расположена сбоку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




11. Закрытие ремней безопасности (рис. 11)

Вставьте застежку в розетку. Если все сделано правильно, вы услышите «щелчок».




12. Открытие ремней безопасности (рис. 12)

Чтобы расстегнуть ремень безопасности, нажмите на «ушки» застежки и потяните.



13. Регулировка длины ремней безопасности (рис. 13)

Чтобы затянуть ремень, удлините верхнюю ленту, зафиксируйте ее. Чтобы удлинить ремень, вытяните ленту и зафиксируйте.





14. Фиксация передних колес (рис. 14)

Нажмите на кнопку фиксации передних колес. Колесная группа зафиксируется. Чтобы группа передних колес свободно двигалась, поднимите передний фиксатор.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



15. Использование дождевика (рис. 15-15а)
Оденьте дождевик сначала на ручку коляски и застегните кнопки. Потом аккуратно расправьте его по всей коляске.




16. Использование полога (рис. 16-16b)
Закрепить лямку полога вокруг стойки переднего колеса и застегнуть лямку и полог на пуговицы.




Застегнуть застежки-липучки, расположенные вверху по краям полога вокруг рамы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ





После этого застегнуть полог на молнию.

Для того, чтобы снять полог, проделайте все действия в обратном порядке.



17. Сложение коляски (рис. 17-17b)
Сверните тент, сдвиньте рычаг влево, нажмите на ручку и коляска будет складываться.

После сложения, закрепите коляску при помощи крючка. Коляска может самостоятельно стоять (установите спинку в самое вертикальное положение).



КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и УХОД

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.

- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.

- После использования обязательно протрите все пластиковые части влажной губкой, металлические части следует протирать сухой чистой тряпочкой.

- Текстильные части коляски следует чистить вручную с помощью мягких моющих средств.

- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.

- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские», по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».

C819R01

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделиеколяска детская прогулочная Модель**C819R01**

Гарантийный срок..... **6 мес.**

Срок службы.....**30 мес.**

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.